

1

На головку штатива устанавливается нижняя площадка

2

В нижнюю площадку продеваются направляющие стержни

3

Направляющие стержни ввинчиваются в поперечную балку зеркала

4

Прокладка верхней площадки

Переходник для установки PTZ видеокамеры (только для LCD-NP28)

Сзади на направляющие стержни надевается верхняя скользящая площадка

Адаптер для установки DSLR видеокамеры

5

С передней стороны поперечной балки монтируется арка чехла зеркала и кронштейн монитора

6

Аккумуляторный модуль автономного питания вместо противовесов

За верхней скользящей площадкой устанавливается блок противовесов

7

Натягивание наружного чехла зеркала

Натягивание внутреннего чехла объектива

На поперечную балку навешивается зеркало со светозащитным чехлом

8

Установка монитора телесуфлера

9

ENG/студийная видеокамера

Компактная видеокамера с DSLR адаптером